



SOFÁ CÉCILE



1º - Passo:
Para abrir a chaise, remova as almofadas soltas do encosto


2º - Passo:
Erga o assento

3º - Passo:
Puxe-o para frente.



4º - Passo:





Após abrir o assento, coloque a almofada encosto, encaixando-a no assento.




5º - Passo:
Coloque novamente as almofadas soltas no encosto.

* Atenção! A ferragem deverá estar encaixada nos dois lados do encosto (disponível apenas em alguns modelos). Caso isso não ocorra, repita os passos acima para posicionar a ferragem corretamente.


* Para fazer a regulagem das posições do encosto (disponível apenas em alguns modelos). Primeiro puxe-o para frente até o seu limite, recline-o totalmente e após regule-o na posição desejada..




1º-Passo
Primeiro faça o encaixe dos módulos através das chavetas;



2º-Passo
Após faça a fixação da chapa de ferro nos parafusos dos módulos conforme a ilustração.




Faça o encaixe através dos engates metálicos:



Encaixar a chapa metálica e parafusar manualmente as porcas nos parafusos que estão fixos no sofá.

OBS:

* Para fazer a união dos módulos, vire o estofado conforme desenho acima, usando a própria embalagem sobre o chão para não danificar o revestimento;



se preferir digite o link na barra do seu navegador:

www.manuaisflexform.com.br

A Flexform deseja ouvir suas opiniões, elogios e dúvidas. Entre em contato com a empresa pelo telefone
55 11 2431-5511 ou e-mail cac@flexform.com.br

