











IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS



ACESSÓRIOS

A			4,5x60	07
B			Bucha 8mm	07
C			4,5x35	08
D			8x30	02





Pessoas necessárias
para a montagem




Ferramentas necessárias
(não fornecidas)

Passo 01



Passo 02



Em caso de defeito, entre em contato com a
Central de Atendimento ao Cliente
(11) 2431-5511
cac@flexform.com.br